



Bezprzewodowy Blender ręczny RITTER VERTICO 7 PLUS

Nr katalogowy: 628.010

Kod EAN: 4004822628103

Czas wysyłki: 24 Godziny

Liczba prędkości: 3

Rodzaj: Ręczny

Liczba prędkości: 3

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

1 999,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

KOLOR BLENDERA: BRĄZOWY , CZARNY , JASNO-BRĄZOWY , JASNO-ZŁOTY , SREBRNY ZŁOTY

Opis produktu

Bezprzewodowy Blender ręczny RITTER VERTICO 7 PLUS



Blender ręczny **vertico7 Plus** bezprzewodowy. Urządzenie zostało wykonane z wysokiej jakości materiałów i składa się głównie z wysokiej jakości, stabilnego metalu, a uchwyt wykonany jest z tworzywa sztucznego, co zapewnia wygodną ergonomię.

Dzięki zasilaniu akumulatorowemu bezprzewodowy blender ręczny gwarantuje całkowitą swobodę podczas gotowania. Aktualny stan naładowania akumulatora możesz zobaczyć na wyświetlaczu LED. Dzięki inteligentnej technologii ładowania akumulator litowo-jonowy można ostrożnie i powoli ładować bez przeładowania. Proces ładowania kończy się automatycznie po naładowaniu akumulatora. Ta technologia ładowania zapewnia dłuższą żywotność baterii.





Krótki opis

- bezprzewodowy blender ręczny na baterie
- wskaźnik poziomu baterii LED
- obudowa aluminiowa
- ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego
- dwupalcowy system bezpieczeństwa włączania
- automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia lub przegrzania
- cztery nakładki wykonane ze stali nierdzewnej:
 1. Uniwersalny nóż: standardowa przystawka do miksowania większości potraw
 2. Nakładka do ubijania: do ubijania artykułów spożywczych
 3. Nakładka do mieszania: do mieszania gęstych i kremowych potraw
 4. Nakładka ostrza tnącego: do krojenia mięsa oraz włóknistych owoców i warzyw





Cztery różne przystawki dają vertico 7 Plus różne możliwości gotowania. W ten sposób mikser ręczny może siekać, przecierać, ubijać i mieszać najróżniejsze produkty spożywcze, w zależności od tego, jak drobno je przetworzone.





Posiada system bezpieczeństwa włączania dwoma palcami. Przyciski odblokowania i włączenia należy nacisnąć jednocześnie, aby zapobiec ich przypadkowemu włączeniu.

PRODUKT DOSTĘPNY W 6 WERSJACH KOLORYSTYCZNYCH!

